

STOJAN CABBANI

Instrukce k montáži

Neotvírejte více než 5 zásuvek najednou,
průměrná nosnost na zásuvku je 6,5 kg,
nevytahujte desky, když jsou zásuvky vysunuté



1. volitelně: spojte více rámců dohromady



2. nasuňte záhlaví



3. namontujte vrchní desku



3. nasadte podstavec na rám



4. namontujte horní polici



5. namontujte všechny zásuvky



6. přišroubujte boky (vzadu)



7. přišroubujte strany (nahore)



Potřebné nářadí: aku šroubovák, maticový klíč 13 mm, imbusový klíč 8 mm