

Péče a údržba

Podlahy Moland

OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PODLAH MOLAND

Vnitřní prostředí

Stejně jako u lidí, i u podlah závisí pohoda na dobrém vnitřním prostředí. Pro podlahy i lidi je ideální pokojová teplota přibližně 20 °C a relativní vlhkost vzduchu přibližně 50 % (min. 30 % a max. 65 % po velmi krátkou dobu).

V topné sezóně, kdy vlhkost vzduchu klesá, se doporučuje používat zvlhčovače vzduchu a/nebo vedle radiátorů umístit nádoby naplněné vodou. Pokud je vlhkost vzduchu vysoká, může být nutné zesílit topení nebo se zdržet otevírání oken. Může být také nezbytné pořídit si vlhkoměr.

Dřevo je hygroskopický materiál. Vyměňuje si vlhkost s okolní atmosférou. Při vysoké vlhkosti dřevo nabírá vlhkost a bobtná. Při nízké vlhkosti dřevo vlhkost uvolňuje a smršťuje se. To vysvětluje, proč mezery mezi prkny nezůstávají vždy stejné. Například v topné sezóně, kdy je vzduch obvykle suchý, je třeba počítat s většími mezerami. Dřevěným podlahám trvá přibližně 1 rok, než se plně aklimatizují.

Vnitřní prostředí

Pro zachování dobrého stavu podlahy se doporučuje použití plstěných podnoží pod nohy židlí a stolů. Kancelářské židle by měly být vybaveny kolečky vhodnými pro podlahy a pod kancelářské židle se doporučuje položit akrylátové fólie. Zvláštní pozornost věnujte květináčům, vázám a podobně, které jsou umístěny přímo na podlaze. Pokud si nejste zcela jisti, že jsou tyto předměty zcela nepropustné, měli byste je umístit na stojan, aby se zabránilo přímému kontaktu s podlahou.

Volně položené koberečky, rohože apod. pokládejte až po uplynutí 2-3 týdnů od dokončení pokládky a ošetření podlah. Zabraňte vniknutí nečistot, vlhkosti, kontaminace, atd. do podlahy použitím podlahových rohoží u vchodů.

DŮLEŽITÉ

Pokud dojde k opotřebení ošetřeného povrchu (např. v silně zatěžovaných prostorách, jako jsou dveřní otvory, pod židlemi atd.), podlahy již nejsou chráněny a reklamace případných škod jsou vyloučeny.

Podlahové vytápění

Další informace jsou k dispozici na www.moland.dk.

LAKOVANÉ PODLAHY S NÍZKÝM LESKEM

Před použitím

K péči o podlahu Moland použijte přípravek určený pro lakované podlahy s nízkým leskem. Přípravky pro péči o lakované podlahy s nízkým leskem uzavírají malé mezery mezi prkny, čímž se povrch stane nepropustným a odpuzujícím nečistoty. Kromě toho dodržujte návod k použití zvoleného typu ošetřujícího přípravku.

Denní úklid/péče

Lakované podlahy s nízkým leskem by se měly čistit denně smetákem, mopem nebo vysavačem. K vytírání obvykle stačí čistá, vlažná voda a vyždímaný hadřík.

Pro osvěžení a údržbu lakovaných povrchů vytírejte podlahy podle potřeby pečujícím přípravkem vhodným pro lakované podlahy s nízkým leskem.

Kromě toho dodržujte návod k použití zvoleného typu ošetřujícího přípravku.

Důkladné čištění

Pokud se podlahy zašpiní nebo zamastí a každodenní čištění/ošetření vlažnou vodou a vyždímaným hadříkem nestačí, může být nutné důkladné čištění čisticím prostředkem na dřevo.

Po vyčištění čisticím na dřevo otřete povrch čistým, suchým bavlněným hadříkem. Tento proces čištění lze v případě silného znečištění opakovat. Po zaschnutí povrchu aplikujte ošetřovací prostředek vhodný pro lakované podlahy s nízkým leskem, jak je uvedeno v části „Před použitím“.

Přelakování

Pokud se podlahy postupem času opotřebují nebo poškrábe, může být nutné je znovu nalakovat.

Při opětovném lakování UV lakované podlahy povrch lehce přebruste, dokud nebude dřevo zcela očištěno od zbytků laku a poté znovu nalakujte. Kromě toho dodržujte pokyny pro zvolený typ laku. Pro nalezení správného řešení vždy doporučujeme konzultaci s odborníkem.

OLEJOVANÉ PODLAHY

Před použitím

Přestože je podlahy předem naolejované, doporučujeme před použitím provést dodatečné ošetření olejem. U intenzivně namáhaných podlah, jako jsou haly, kuchyně/obývací pokoje a kanceláře/obchody apod., je třeba vždy před použitím provést dodatečné ošetření olejem (viz kapitola "Dodatečné ošetření olejem").

Denní čištění/údržba

Olejované podlahy by se měly čistit denně čistit smetákem, mopem nebo vysavačem. K vytírání by se měla běžně používat pouze čistá, vlažná voda a vyždímaný hadřík.

Zvláštní pokyny pro podlahy z tvrdého dřeva (např. dub, jasan, buk, merbau)

Když podlahy vypadají opotřebované a bezbarvé, měl by se použít olejový ošetřující přípravek. Vždy dodržujte pokyny pro zvolený šetrující přípravek.

Zvláštní pokyny pro podlahy z měkkého dřeva (např. borovice, smrk)

Pokud je podlahy mírně znečištěná, měla by být vyčištěna přírodním nebo bílým mýdlem pro dřevěné podlahy. Vždy dodržujte pokyny pro zvolený ošetřující přípravek.

Důkladné čištění

Pokud je podlahy velmi znečištěná, mastná nebo se skvrnami, měla by se umýt čisticím prostředkem na dřevo. Tento způsob čištění otevírá póry ve dřevě. Podlahy z tvrdého dřeva (např. dub, jasan, merbau), by měly být následně vždy umyty silnou směsí olejové pečující látky a vlažné vody.

Podlahy z borovicového dřeva (jedle, smrk atd.) následně mytí je třeba provést silnou směsí mýdla na dřevěné podlahy a teplé vody.

Následné mytí provádějte pouze tehdy, když je dřevěný povrch suchý.

Drobné opravy

Drobná poškození povrchu podlahy, jako jsou stopy po spáleninách nebo odolné skvrny, lze opravit přebroušením čistou ocelovou vlnou nebo jemným brusným papírem a následným nanesením podlahového oleje.

Renovace olejem

Pokud po určité době přestane péče o podlahu plnit zamýšlený účel, například pokud se povrch obtížně čistí, dřevo se již neleskne nebo je opotřebované, je třeba dřevo oživit podlahovým olejem.

V případě potřeby podlahu přebruste brusným papírem. Proces broušení dokončete při zrnitosti 120/150. Povrch vysajte a umyjte čisticím prostředkem na dřevo. Před zahájením ošetření olejem musí být podlaha zcela suchá. Olej by pak měl být aplikován podle pokynů uvedených v části "Dodatečné ošetření olejem". Vezměte prosím na vědomí, že množství použitého oleje po broušení je větší, než při dodatečném ošetření olejem aplikovaným na nové podlahy ošetřené olejem.

Dodatečné ošetření olejem (doporučuje se vždy pro silně namáhané podlahy)

Před dodatečným ošetřením podlahy olejem očistěte podlahu čisticím prostředkem na dřevo. Před nanesením oleje musí být podlaha zcela suchá.

Nejlépeších výsledků při olejování dosáhnete použitím lešticího stroje. Malé plochy do rozlohy cca 10 m² lze v případě potřeby naolejovat ručně. Vždy dodržujte návod k použití pro zvolený typ oleje.

DŮLEŽITÉ! Hadry nasáklé olejem, houby, pracovní oděvy atd. je nutné kvůli nebezpečí samovznícení vložit do vody, spálit nebo likvidovat v uzavřené kovové nádobě.

VINYLOVÉ PODLAHY

Před použitím

Před použitím vinylové podlahy je vhodné ji ošetřit schváleným přípravkem pro péči o vinyl. Pečující přípravek vyhladí drobné škrábance, posílí odolnost povrchu a ochrání jej před opotřebením. Tím se prodlužuje životnost povrchu a podlahy. Přípravek používejte podle potřeby.

Každodenní čištění/ošetřování

Ke každodennímu čištění vinylové podlahy používejte smeták, mop nebo vysavač. Při mytí používejte čistou, vlažnou vodu a dobře vyždímaný hadřík. Podlahu myjte schváleným mýdlovým přípravkem pro vinylové podlahy podle potřeby nebo když čistá voda již nemá požadovaný účinek.

Základní čištění

Pokud je podlaha velmi znečištěná, mastná nebo se skvrnami, umyjte ji schváleným čisticím prostředkem na vinyl. Jakmile je povrch suchý, je třeba podlahu znovu ošetřit přípravkem na vinyl.

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo přípravky, které zanechávají zbytky mýdla.

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Před použitím

Povrch podlahy nevyžaduje po položení žádnou další úpravu.

Denní čištění/údržba

Ke každodennímu čištění podlahy používejte smeták, mop nebo vysavač. Při mytí používejte čistou, vlažnou vodu a dobře vyždímaný hadřík.

Základní čištění

Doporučujeme používat schválené mýdlo na laminát a lak k mytí podlahy podle potřeby, když čistá voda již nemá požadovaný účinek nebo když je podlaha obzvláště znečištěná. Mýdlo účinně odstraňuje nečistoty a špínu a činí povrch pevnějším a odolnějším vůči rozlitym tekutinám. Protože mýdlo nezanechává zbytky, je ideální pro povrchy vyžadující časté mytí, např. podlahy v kuchyni.

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které zanechávají zbytky mýdla.

Drobné opravy

V případě drobného poškození apod. použijte vhodnou sadu na opravu laminátu.