

OPRAVNÁ PERA

Návod na použití

OBSAH BALENÍ

Krabička obsahuje 2 pera pro dosažení nejlepších výsledků při retušování drobných škrábanců na podlaze Parky:

- 1 pero s pigmentovým lakem (pero s pigmentovým lakem 240) nebo 1 barevný popisovač (opravné pero 210, pouze pro Smoked Walnut PEN79).
- 1 pero s transparentním lakem pro ochranu a obnovení lesku (pigmentové lakové pero 240 - PENSM)

ROZLIŠENÍ A POUŽITÍ OPRAVNÝCH PER

Barevný fix: poznáte ho podle barevného plstěného hrotu. Hrot je šikmý a umožňuje psaní jemných i širokých čar. Pero je připraveno k použití, není nutná žádná příprava. Kreslete plynule a bez použití tlaku. Nedržte fix v klidu na jednom místě, protože by se vytvořila tmavá plocha. Přebytečný inkoust ihned setřete hadříkem nebo prstem.

Lakovací pero: toto pero má zaoblený, nebarvený hrot. Lakové pero není připraveno k použití; nejprve je třeba do hrotu napumpovat lak. Začněte tím, že pero dobře protřepete (uslyšíte cvaknutí míchací kuličky). Umístěte hrot pera na starý kus kartonu nebo plastu a několikrát hrotem pumpujte. Poté podržte hrot asi deset sekund a pumpování opakujte. Pokračujte, dokud nebude hrot pera nasycen lakem. Nejprve zkuste nakreslit plnou čáru na nenápadné místo nebo na kousek odpadu, než začnete pracovat na poškozeném místě. Při kreslení pero lehce stiskněte a snažte se pohybovat hladce a plynule. Neotírejte! Před vyhodnocením výsledku nebo dalšími úpravami nechte 30 minut zaschnout.

JAK POSTUPOVAT?

Před opravou je třeba poškozené místo vyčistit a odstranit uvolněná dřevěná vlákna. To lze provést hadříkem, který nepouští vlákna.

Krok 1: přebarvení

Prvním krokem je obnova barvy. Škrábance zanechávají bílý okraj a mohou proniknout skrz nátěr do podkladového dřeva. Obnovení barvy se provádí pomocí barevného fixu nebo pera s pigmentovým lakem. Při barvení je důležité pracovat plynule a nedržet fix v klidu na dřevě, protože to způsobuje skvrny. doporučuje se nejprve cvičit na kousku kartonu nebo na starém kusu parket.

Při použití barevného popisovače může být užitečné ihned setřít přebytečný inkoust. U hlubokých škrábanců buďte opatrní; pokud nanesete příliš mnoho barvy, mohou ve dřevě vzniknout tmavé skvrny. Zkuste retušovat v několika malých krocích.

Zhodnoťte zbarvení ze vzdálenosti větší než 1 metr. Jste-li spokojeni, přejděte k ochrannému kroku. U lehčích škrábanců, pouze v laku, nemusí být přebarvení pro dobrý výsledek vždy nutné.

Krok 2: ochrana

Tento krok se vždy provádí pomocí průhledného lakového pera. Cílem tohoto kroku je ochránit poškozené místo před nečistotami a vodou. Ochranná vrstva také obnoví úroveň lesku a poškození bude na přímém světle méně viditelné.

Pero s průhledným lakem použijte podle výše uvedeného popisu (protřepejte, pumpujte). Nanášejte hladce na celou poškozenou plochu včetně okrajů. Pokud je ho přebytek, můžete ho jemně odstranit hadříkem, ale vyhněte se šmouhám a rozmazání. Po úplném zaschnutí lak zhodnoťte a v případě potřeby proveďte další retuše.

ŽIVOTNOST

Barevný popisovač lze používat opakovaně a zůstává účinný po dobu více než 5 let, pokud je po použití ihned pečlivě uzavřen přiloženým uzávěrem.

Životnost lakovacího pera v nepoužívaném stavu je 5 let. Po prvním použití však hrot postupně ztvrdne a přibližně po roce se začne obtížně používat. Po použití je třeba pero okamžitě a pečlivě uzavřít přiloženým víčkem.

BEZPEČNOST

- Bezpečnostní listy (MSDS) jsou k nahlédnutí nebo ke stažení na adrese www.parketkoncept.cz
- Značkovače jsou vyrobeny z hliníku s plastovým uzávěrem.
- Popisovače obsahují rozpouštědla a hořlavé produkty ve velmi malém množství. Při používání vydávají typický zápach.

Používejte výhradně pro nátěry dřeva.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřených ohnišť a jiných zdrojů vznícení.

Nekuřte.

Používejte pouze v dobře větraném prostoru.

