

Sada opravných per

Návod na použitie

OBSAH BALENÍ

Tato opravná sada obsahuje jednu nebo dvě pera v závislosti na preferovaném způsobu opravy lehkých škrábanců na Vaší podlaze

Box obsahující dvě pera:

- 1 barevné pero s plstěnou špičkou nebo pero s barevných lakem
- 1 pero s transparentním lakem pro ochranu a opravu původního stupně lesku

Box obsahující jedno pero

- 1 pero s transparentním lakem pro ochranu a opravu původního stupně lesku

ROZLIŠENÍ A POUŽITÍ PERA

Pera jsou snadno rozpoznatelná pomocí těsnících uzávěrů a/nebo proužků pod uzávěrem.

Pero s plstěnou špičkou: Toto pero poznáte podle černého vršku. Po otevření vršku uvidíte barevnou plstěnou špičku. Špička je plochá a má kosý úhel, který umožňuje jemné a široké linky. Pero je připraveno k použití, není nutná žádná speciální příprava. Kreslete lehce a rychle. Netlačte a nezastavujte pero na jednom místě. Otřete přebytečné mořidlo ihned malým hadříkem nebo i prstem.

Lakovací pero: Toto pero má bílý vršek s výstupky po obvodu. Pero s barevným lakem má červený proužek a pero s transparentním lakem má bílý proužek. Když sundáte vršek uvidíte zakulacenou špičku. Lakovací pero není připraveno hned k použití. Nejprve několikrát perem zatřepejte (uslyšíte cvakání míchací kuličky), pak musíte napumpovat lak do špičky. Tuto akci provedete několikerým stiskem pera (čerpání), aby se hrot zasunul zcela dovnitř. Stiskněte pero a držte několik sekund a znovu několikrát opakujte čerpací akci. Pokračujte v tomto procesu, dokud není špička dobře naplněna lakem. Neprovádějte tuto akci na dřevě, které má být ošetřeno, ale použijte samostatný podklad, např. kus lepenky nebo plastu, co je k dispozici. Zkuste si nakreslit čáru na kartonu, než začnete na dřevěné podlaze.

Při kreslení lehce zatlačte na pero a kreslete v hladkém kontinuálním způsobu. Neotírejte. Před posouzením výsledku nechte 30 minut uschnout.

JAK POSTUPOVAT

Když se chystáte opravit škrábance nebo promáčknutí v podlaze, musíte nejprve vyčistit opravované místo a ujistit se, že tam nejsou žádná volně trčící vlákna. Toho je dosaženo jednoduchým očištěním dané oblasti vhodnou látkou.

Krok jedna: moření

Prvním krokem obnovíme barvu. Škrábance zanechávají bělavé okraje a mohou proniknout pod ochranný povlak dřeva. Barva je obnovena plstěným perem (černý vršek) nebo barevným lakovacím perem (červený proužek). Při nanášení barvy: nedržte pero stále v jedné oblasti, ale rychle a lehce přetáhněte poškozené místo. Při použití plstěných barevných per je doporučeno použít prst pro okamžité setření přebytečné barvy. To je bezpečné pro váš prst a zabraňuje vytváření

příliš tmavého zabarvení. Buďte opatrní na hluboké škrábance, kde příliš mnoho mořidla může vytvořit temnou skvrnu, přidejte mořidlo v několika krocích v případě potřeby u hlubokých škrábanců. Posuďte z nejméně metrové vzdálenosti. Po dokončení moření k Vaší spokojenosti, přistupte teprve k lakování.

Na některé světlejší dřeviny není nutné použít plstěné pero s barevným mořidlem, aby bylo dosaženo dobrého výsledku. V takovém případě můžete přistoupit okamžitě ke kroku lakování. Vaše sada na opravu bude obsahovat pouze jedno pero – transparentní lakovací pero.

Krok dvě: lakování

Lakování se provádí perem s transparentním lakem (bílý vršek s výstupky po obvodu a bílý proužek). Cílem této akce je utěsnění poškozené oblasti, aby nedošlo k poškození nečistotami nebo čistícími prostředky a vodou. Také toto uzavření obnoví původní stupeň lesku, takže poškození bude méně viditelné v odraženém světle.

Použijte transparentní lakovací pero podle návodu výše a přetřete celou postiženou oblast včetně překrytí krajů vady. Natřete a nechte uschnout, nepokoušejte se utírat lak, protože to bude mít za následek rozmazání a ztrátu lesku. Poškození Vaší Podlahy je nyní profesionálně opraveno!

ŽIVOTNOST

Plstěné barevné pero je na více použití a má životnost větší, než 5 let za předpokladu, že je pero okamžitě a bezpečně uzavřeno po každém použití.

Lakovací pero má životnost větší než 5 let před prvním použitím. Po prvním použití lak pomalu ztvrdne na špičce, což vede k životnosti cca jeden rok po prvním použití. Pero musí být uzavřeno okamžitě a bezpečně po každém použití.

BEZPEČNOST

- Úplné informace o bezpečnosti (MSDS soubory) lez zobrazit nebo stáhnout z www.par-ky.com.
- Parky touch up pera nejsou nebezpečná při běžném použití. Jsou klasifikována jako psací potřeby..
- Pera jsou vyrobena z masivního hliníkového krytu s plastovými špičkami a uzávěry.
- Pera obsahují rozpouštědla a hořlavé materiály pouze ve velmi malém množství. To má za následek typický zápach během používání.

POUŽÍVEJTE POUZE PODLE NÁVODU

UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ

NEVHAZUJTE DO OTEVŘENÉHO OHNĚ

